

CLASSIFICAÇÃO DAS RODOVIAS



Quanto à jurisdição

□ Federais

- ▣ Via que interessa diretamente à Nação, quase sempre percorrendo mais de um estado
- ▣ Construídas e mantidas pelo governo federal

□ Estaduais

- ▣ Ligam as cidades entre si e a capital de um estado
- ▣ Atende às necessidades do estado, ficando contida em seu território

Quanto à jurisdição

□ Municipais

- ▣ **Construídas e mantidas pelo governo municipal**
- ▣ **Interesse de um município ou de municípios vizinhos**
- ▣ **Atende ao município que a administra**

□ Vicinais

- ▣ **Estradas municipais, pavimentadas ou não**
- ▣ **Uma só pista e de padrão modesto – às vezes são privadas**
- ▣ **Setor primário – agricultura**

Quanto à posição geográfica

□ Estradas federais

- BR – X Y Z

□ Para X:


- 0: radiais

- 1: longitudinais

- 2: transversais


- 3: diagonais

- 4: de ligação




Quanto à posição geográfica

- **Estradas federais**
 - ▣ **BR – X Y Z**
 - ▣ **Para Y e Z: indicam a posição da rodovia em relação à capital federal e aos limites extremos do país**




Quanto à posição geográfica

- **Radiais:**
 - ▣ **BR – 0 Y Z**
 - ▣ **Partem de Brasília, ligando as capitais e principais cidades**
 - ▣ **Numeração varia de 000 a 099 – no sentido horário**




Quanto à posição geográfica

- **Longitudinais:**
 - ▣ **BR – 1 Y Z**
 - ▣ **Direção Norte-Sul**
 - ▣ **Numeração varia da direita para a esquerda, entre 100 e 199**
 - ▣ **Em Brasília o número é 150**




Quanto à posição geográfica

- **Transversais:**
 - ▣ **BR – 2 Y Z**
 - ▣ **Direção Leste-Oeste**
 - ▣ **Numeração varia de 200 (extremo norte) a 299 (extremo sul)**
 - ▣ **Em Brasília o número é 250**




Quanto à posição geográfica

- **Diagonais pares:**
 - ▣ **BR – 3 Y Z**
 - ▣ **Direção NO-SE**
 - ▣ **Numeração varia de 300 (extremo NE) a 398 (extremo SO)**
 - ▣ **Em Brasília o número é 350**




Quanto à posição geográfica

- **Diagonais ímpares:**
 - ▣ **BR – 3 Y Z**
 - ▣ **Direção NE-SO**
 - ▣ **Numeração varia de 301 (extremo NO) a 399 (extremo SE)**
 - ▣ **Em Brasília o número é 351**



Quanto à posição geográfica

- **Ligações:**
 - ▣ **BR – 4 Y Z**
 - ▣ **Ligam pontos importantes das outras classes**
 - ▣ **400 a 450 se estiver ao norte de Brasília**
 - ▣ **451 a 499 se estiver ao sul de Brasília**





Quanto à posição geográfica

□ Estado de SP

- ▣ Longitudinais: ligam pontos do interior à capital, ou que estejam alinhadas em direção à capital

- SP – X Y Z

- X Y Z: azimute do alinhamento médio, aproximado para número par



Quanto à posição geográfica

□ Estado de SP

- ▣ **Transversais: ligam pontos do interior, não alinhados com a direção da capital**

- **SP – X Y Z**

- **X Y Z: distância média da rodovia até a cidade de SP, aproximada para valor ímpar**

